

Enregistreur MP3 – R-09.

Connexion de l'adaptateur-secteur :

- Ne pas insérer de piles dans l'enregistreur.
- Brancher l'adaptateur à la prise « secteur » et à l'enregistreur sur son côté gauche (sous la languette « DC in »).
- Mettre sous tension par appui soutenu sur « POWER » sur le même côté gauche de l'appareil (pour éteindre, maintenir à nouveau « POWER » enfoncé).





Insertion ou extraction de la carte-mémoire :

- Alimentation coupée. Ouvrir le couvercle inférieur en le faisant glisser : insérer.
- Mettre sous tension.
- Pour retirer la carte : appareil hors tension. Ouvrir et pousser légèrement la carte vers l'intérieur et la retirer.



Enregistrement.

- Niveau d'entrée : - Appui sur (REC) qui clignote
 - Tester le niveau de l'enregistreur et agir sur le niveau d'entrée par appui sur « Input level » (côté gauche de l'appareil) pour monter ou baisser le son. Si le témoin « PEAK » s'allume -en rouge-, le niveau est trop élevé.
- Enregistrement : Appui sur RECORD : il clignote. Nouvel appui sur « REC » : l'enregistrement débute.
- Arrêt de la plage : par appui sur bouton **Stop** ■
- Plage suivante : nouvel appui sur **Record (REC)** qui clignote et nouvel appui sur **Record (REC)**
- Arrêt de l'enregistrement : appui sur (STOP ■)

Ecoute de l'enregistrement.

- Brancher les écouteurs : « Optical » sur le côté du R-09.
- Revenir à la page souhaitée par appui sur «  ◀◀ » ou « ▶▶  »
- Ecoute par appui sur **Play** «   ». Arrêt par appui sur Stop « ■ ».

Suppression d'une ou plusieurs plages :

- Appui sur **Finder-Menu** bref pour affichage de la page ROOT
- Sélection du morceau à supprimer avec les boutons (Play  / ) ou (STOP ■) et appui sur (REC)
- Sélection de « DELETE » avec (PLAY ▲) ou (STOP ▼) et appui sur (REC)
- Confirmer l'effacement par nouvel appui sur (REC)
- Retour à la page initiale par appui sur (FINDER-MENU)

Espace utilisé sur la carte mémoire et espace restant :

- Afficher le menu par appui long sur « Finder-Menu »
- Sélectionner « SD Card » à la page « Menu » (n°7) et appui sur « REC »
- Sélectionner « Information » et appui sur « REC ».
- S'affichent : la capacité totale et « Remain » qui indique espace encore disponible.



Formatage de la carte-mémoire. (cartes-mémoires neuves ou à effacer entièrement)

- Afficher la page « menu » en maintenant le bouton « Finder-menu » enfoncé
- Sélection de « SD CARD » (n°7) par appui sur « ▲ » ou « ▼ » et appui sur « Rec ».
- Sélectionner « format » et appui sur « Rec ».
- Sélection de YES par appui sur « ▶ » ou « ◀ » et appui sur « REC »
- Quand « completed » apparaît : formatage terminé.

Retour à page principale par 2 appuis sur « Finder-Menu ».

Mode d'enregistrement : (cette fonction est mise en place par la Bibliothèque Sonore)

- Avec carte –mémoire de 2Go. : régler sur MP3 64kbps. Fréquence à choisir : 48KHz
 - o Mettre le R-09 sous tension
 - o Règlement de la fréquence :
 - Appui sur (Finder-Menu) pour afficher « Menu »
 - Sélection de « Recorder Set-up » et appui sur (REC).
 - Sélection du mode d'enregistrement : rechercher et appui sur (REC MODE)

Utiliser les boutons (RWD) ( ◀◀) ou (FWD) (▶▶ ) pour régler sur MP3-64 et la fréquence en

48 KHz.

Appui 2 fois sur FINDER-MENU pour retour à la page principale.