

Enregistreur Handy Recorder H4n

Connexion au secteur :

- Brancher l'adaptateur à l'enregistreur sur le bas de l'appareil.

Insertion ou extraction de la carte-mémoire :

- Alimentation coupée. Ouvrir le couvercle côté droit: insérer.
- Pour retirer la carte : appareil hors tension. Ouvrir et pousser légèrement la carte vers l'intérieur et la retirer.

Enregistrement :

- Mettre sous tension par glissement du bouton « hold » vers le bas O (côté gauche de l'appareil).
- Appui sur « **Point rouge** » qui clignote.
- **Nouvel appui sur « Point rouge »** : l'enregistrement débute. La page est numérotée « zéro »
- **Arrêt de la plage : appui sur bouton ■ (stop)**
- **Plage suivante (page n°1) : nouvel appui sur « point rouge »** qui clignote et **nouvel appui sur « point rouge »**. L'enregistrement reprend.
- Arrêt de l'enregistrement de la plage : appui sur « ■ » (arrêt).
- Idem pour les plages suivantes.

Ecoute de l'enregistrement.

- **Brancher les écouteurs : côté gauche de l'appareil (line)**
- **Le n° des plages est inscrit dans la fenêtre après « STE ».**
- Revenir à la page souhaitée en tournant la **mollette** située en haut du côté droit.
- Ecoute par appui sur «▶/■ | » . Arrêt par appui sur « ■ » (stop)
- Il est aussi possible d'écouter sans écouteur par simple appui sur **Play**, «▶/■ | » . Le niveau sonore de sortie est cependant faible
- Hausse ou baisse du son : avec la touche « volume » sur le côté gauche de l'enregistreur.

Suppression d'une ou plusieurs plages :

- Appui sur **File (n°2)**
- La plage à effacer doit être « **sélectionnée** » avec la mollette.
- Appui sur la mollette : un menu apparaît.
- Tourner la mollette jusqu'à apparition de « **Delete** »
- Appui sur la mollette et aller sur « **Yes** » en tournant cette mollette.
- Nouvel appui sur la mollette pour confirmer l'effacement de la plage.
- Retour à la fenêtre initiale par plusieurs appuis sur « menu »

Extinction de l'appareil :

Glisser le bouton « hold » (à gauche et en bas de l'appareil) vers le bas (O) et le maintenir jusqu'à extinction.

Suppression de la totalité des plages.

- Appui sur « Menu »
- En tournant la mollette, allez sur « SD card »
- Appui sur la mollette
- Aller sur « Format » en la tournant.
- Appui sur la mollette.
- Aller sur « yes » et appui sur la mollette.